

[DATENBLATT](#)

TPMS-TREIBERANZEIGE

Das Driver-Display zeigt dem Fahrer die aktuellen Reifendruck- und Temperaturwerte an und warnt den Fahrer bei abnormalem Druck oder abnormaler Temperatur. Das Fahrerdisplay wird über ein Display-Kombikabel an den Router angeschlossen und von diesem mit Strom versorgt.

Das Fahrerdisplay kann zur Kopplung der ziehenden Einheit und der gezogenen Einheit verwendet werden und somit die Werte und Alarmmeldungen für beide Einheiten anzeigen.

- ✓ Optionale Komponente für INTIRE-Bordsystem
- ✓ Qualifiziert nach OEM-Anforderungen
- ✓ Farbiger Touchscreen
- ✓ Spannungsversorgung vom Router
- ✓ Automatischer Helligkeitsabgleich
- ✓ Inklusive einer Halterung zur einfachen Montage
- ✓ Warnt den Fahrer bei abnormalem Druck oder Temperatur
- ✓ Zeigt eingestellte Solldrücke



Eigenschaften	
Artikel	Beschreibung
Anwendung	Leichte, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge
Betriebsspannung	5 V DC
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C / -4 °F bis 158 °F
Display	Berührungsempfindliches Farbdisplay
Gewicht von Display, Montagesatz und Kabel	150 g
Breite	57 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	10 mm